

NOTICE DE MONTAGE COLLIERS DE REPARATION MULTIMATERIAUX AMBLARD



- 1 et 2 : Machoires en fonte ductile
- 3 : joint caoutchouc EPDM ou NBR
- 4 : bande inox 304
- 5 et 6 : visserie acier traité ant corrosion galvanisé
- 7 : rondelles acier traité anti corrosion galvanisées

1 - Vérifier le diamètre du tuyau afin d'utiliser le collier adapté
Eliminer les traces rouilles et salissures sur le tuyau

2 - Ouvrir le collier sans enlever la visserie et vérifier que le joint soit propre et sans pliure.
Lubrifier la garniture à l'eau savonneuse ou pâte lubrifiante
Posez l'extrémité opposée du manchon sur la garniture

3 - Insérer d'abord la plus longue vis dans son logement puis les autres

4 - Tournez le manchon de réparation dans la direction de la flèche et assurez vous que la partie abîmée soit sous la partie du joint

5 - Serrer les vis progressivement pour ramener les machoires bien parallèles et vérifier que le joint ne présente pas de pliure ou de déformation

Vérifier le serrage après 15 minutes

Couple de serrage préconisé : 80 Nm